

BLENEDER

Navodila za uporabo

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup te naprave. Pred prvo namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik. Posebno pozornost namenite spodaj navedenim varnostnim navodilom.

Varnostna navodila

- Napravo uporabljajte izključno za namen, za katerega je bila zasnovana, kot je opisano v tem priročniku.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačnega ravnanja.
- **NEVARNOST! TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA!**
 - Naprave ne popravljajte sami.
 - Električnih delov naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
 - Naprave nikoli ne držite pod tekočo vodo.
- **NIKOLI NE UPORABLJAJTE POŠKODOVANE NAPRAVE!**
 - Redno preverjajte električne priključke in napajalni kabel.
 - V primeru poškodbe napravo izključite iz električnega omrežja.
 - Popravila lahko izvajajo samo usposobljene osebe ali pooblašeni servisi.
- **OPOZORILO!**
 - Napajalni kabel namestite tako, da preprečite nenamerno vlečenje, poškodbe, stik z vročimi površinami ali nevarnost spotikanja.
- **OPOZORILO!**
 - Dokler je vtič v vtičnici, je naprava priključena na električno omrežje.
- **OPOZORILO!**

- Napravo vedno izklopite pred izključitvijo iz električnega omrežja, čiščenjem, vzdrževanjem ali shranjevanjem.
- Napravo priključite samo na električno vtičnico z napetostjo in frekvenco, navedeno na tipski ploščici.
- Vtiča ali električnih priključkov se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Napravo in električne priključke hranite stran od vode in drugih tekočin.
 - Če naprava pade v vodo, jo takoj izključite iz električnega omrežja.
 - Naprave ne uporabljajte, dokler je ne pregleda pooblaščen servisier.
- Napravo priključite na lahko dostopno vtičnico za hitro izključitev v sili.
- Pazite, da napajalni kabel ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti in odprtim ognjem.
- Naprave nikoli ne izklaplajte z vlečenjem kabla, temveč vedno z vlečenjem vtiča.
- Naprave nikoli ne prenašajte za napajalni kabel.
- Ohišja naprave ne odpirajte sami.
- V ohišje naprave ne vstavljajte predmetov.
- Med delovanjem naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Napravo sme uporabljati le usposobljeno osebje (npr. v restavracijah, menzah, barih).
- Naprave ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci.
- Napravo in električne priključke hranite izven dosega otrok.
- Uporabljajte samo dodatke in dele, ki jih dobavi ali priporoča proizvajalec.
- Naprave ne upravljajte z zunanjim časovnikom ali daljinskim upravljalnikom.
- Naprave ne postavljajte na grelne površine (plinski, električni ali ogleni štedilnik ipd.).
- Med delovanjem naprave ne prekrivajte.
- Na napravo ne postavljajte predmetov.
- Naprave ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali vnetljivih snovi.
- Napravo uporabljajte le na ravni, stabilni, čisti, toplotno odporni in suhi površini.
- Naprava ni primerna za uporabo na mestih, kjer se uporablja vodni curek.

- Med delovanjem pustite vsaj 20 cm prostora okoli naprave za prezračevanje.
 - **OPOZORILO!** Prezračevalnih odprtih ne prekrivajte.
-

Posebna varnostna navodila

- **OPOZORILO!** Pri ravnanju z rezalnimi diski bodite zelo previdni. Po potrebi nosite zaščitne rokavice (niso priložene).
 - **OPOZORILO! REZILA SO OSTRA. ROKE DRŽITE STRAN!**
 - Naprave ne uporabljajte brez vsebine, da preprečite pregrevanje.
 - **POZOR!** Pred dotikanjem gibljivih delov vedno izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.
 - **OPOZORILO!** Ne poskušajte zaobiti varnostnega stikala.
 - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali usposobljena oseba.
 - **OPOZORILO!** Roke, dolge lase in oblačila vedno držite stran od gibljivih delov.
 - Naprave ne uporabljajte za rezanje zamrznjene hrane, mesa s kostmi ali rib.
 - Ne dodajajte prevelike količine sestavin, da preprečite prelivanje.
 - **OPOZORILO!** Med delovanjem držite roke in pripomočke stran od posode, da preprečite poškodbe ali okvaro naprave.
-

Tehnične specifikacije

- **Opomba:** Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

A – Nazivna napetost in frekvenca

- 220–240 V ~ 50/60 Hz

B – Razred zaščite

- Razred I

C – Stopnja zaščite pred vdorom vode

- IP23

Č – Raven hrupa (pribl.)

- ≤ 85 dB(A)

D – Največja kapaciteta

- 2L

E – Hitrost vrtenja brez obremenitve

- Najmanj: 23.000 ± 10 % vrt/min
- Največ: 26.000 ± 10 % vrt/min

F – Dimenzije

- 380X240X375 mm

G – Neto teža

- 9 kg

Namen uporabe

- Naprava je namenjena profesionalni uporabi (restavracije, menze, bolnišnice, pekarnice, mesnice ipd.).
- Naprava je zasnovana za mešanje in blendanje živil.
- Vsaka druga uporaba se šteje kot nepravilna uporaba, za katero je odgovoren uporabnik.