

PLANETARNI MEŠALEC

Navodila za uporabo

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup te naprave. Pred prvo namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik. Posebno pozornost namenite spodaj navedenim varnostnim navodilom.

Varnostna navodila

- Napravo uporabljajte izključno za namen, za katerega je bila zasnovana, kot je opisano v tem priročniku.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega delovanja ali neustrezne uporabe.
- **NEVARNOST! TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA!**
 - Naprave ne popravljajte sami.
 - Električnih delov naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
 - Naprave nikoli ne držite pod tekočo vodo.
- **NIKOLI NE UPORABLJAJTE POŠKODOVANE NAPRAVE!**
 - Redno preverjajte električne priključke in napajalni kabel.
 - V primeru poškodb napravo nemudoma izključite iz električnega omrežja.
 - Popravila sme izvajati le pooblaščen ali strokovno usposobljena oseba.

- **OPOZORILO!**

- Pri nameščanju naprave napajalni kabel speljite varno, da preprečite nenamerno vlečenje, poškodbe, stik z vročimi površinami ali nevarnost spotikanja.

- **OPOZORILO!**

- Dokler je vtič v vtičnici, je naprava priključena na električno omrežje.

- **OPOZORILO!**

- Pred izključitvijo iz električnega omrežja, čiščenjem, vzdrževanjem ali shranjevanjem napravo vedno izklopite.
- Napravo priključite samo na električno vtičnico z napetostjo in frekvenco, navedeno na tipski ploščici.
- Vtiča ali električnih priključkov se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Napravo in električne priključke hranite stran od vode in drugih tekočin.
 - Če naprava pade v vodo, jo takoj izključite iz električnega omrežja.
 - Naprave ne uporabljajte, dokler je ne pregleda pooblaščen servisier.
- Napravo priključite na lahko dostopno vtičnico, da jo lahko v sili takoj izključite.
- Pazite, da napajalni kabel ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti ter odprtim ognjem.
- Naprave nikoli ne izklaplajte z vlečenjem kabla, temveč vedno z vlečenjem vtiča.
- Naprave nikoli ne prenašajte za napajalni kabel.
- Ohišja naprave ne odpirajte sami in vanj ne vstavljajte predmetov.
- Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.

- Napravo sme uporabljati le usposobljeno osebje (npr. v restavracijah, menzah, barih).
- Naprave ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj.
- Naprave v nobenem primeru ne smejo uporabljati otroci.
- Napravo in električne priključke hranite izven dosega otrok.
- Uporabljajte samo dodatke in dele, ki jih dobavi ali priporoča proizvajalec.
- Naprave ne upravljajte z zunanjim časovnikom ali daljinskim upravljanjem.
- Naprave ne postavljajte na grelne površine (plin, električna, ogelje ipd.).
- Med delovanjem naprave ne prekrivajte in nanjo ne odlagajte predmetov.
- Naprave ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali vnetljivih snovi.
- Napravo uporabljajte izključno na ravni, stabilni, čisti, toplotno odporni in suhi površini.
- Naprava ni primerna za namestitev na mestih, kjer se uporablja vodni curek.
- Med delovanjem zagotovite vsaj 20 cm prostega prostora okoli naprave za prezračevanje.
- **OPOZORILO!** Prezračevalnih odprtih ne prekrivajte.

Posebna varnostna navodila

- Naprava ni namenjena gospodinjski uporabi.
- Naprava ima priključek za izenačevanje potencialov za povezavo z drugo opremo.
- Naprave ne uporabljajte brez obremenitve, da preprečite pregrevanje.
- **POZOR!** Pred dotikanjem gibljivih delov vedno izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.

- **OPOZORILO!** Ne poskušajte zaobiti varnostnih blokad.
 - Poškodovan napajalni kabel mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali usposobljena oseba.
 - Ne nalagajte prevelikih količin sestavin, da preprečite prelivanje.
 - **OPOZORILO!** Naprave ne dvigujte za ročaj.
 - **OPOZORILO!** Med delovanjem ne vstavljajte rok v odprtine naprave. Pred posegom vedno izključite napajanje.
-

Predvidena uporaba

- Naprava je namenjena profesionalni uporabi (restavracije, menze, bolnišnice, pekarnice, mesnice ipd.).
 - Zasnovana je za mešanje, gnetenje, emulgiranje in stepanje živil.
 - Vsaka druga uporaba se šteje za nepravilno uporabo.
 - Za posledice nepravilne uporabe je v celoti odgovoren uporabnik.
-

Ozemljitev

- Naprava spada v zaščitni razred I in mora biti priključena na zaščitni vodnik (ozemljitev).
- Ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara.
- Naprava je opremljena z napajalnim kablom z ozemljenim vtičem ali ustreznim ozemljitvenim priključkom, ki mora biti pravilno nameščen.

Tehnične specifikacije

A – Nazivna napetost in frekvenca:

- 220–240 V ~ 50/60 Hz

B – Razred zaščite:

- Razred I

C – Stopnja zaščite pred vdorom vode:

- IP21
- **D– Hitrost (približno vrt./min):**
 - Ploski mešalnik: 110
 - Kavelj za testo: 178
 - Metlica: 390
- **E– Prostornina posode:**
 - 5L
- **F – Največja količina moke za mešanje:**
 - 3,5 kg
- **G– Raven hrupa:**
 - < 70 dB(A)
- **H – Dimenzije (D × Š × V):**
 - 380x240x375mm
- **I – Teža:**
 - 53 kg